

## Pflege- & Wartungshinweise für Ihre Transferpresse.

### INBETRIEBNAHME DER PRESSE

- kein Hebegerät verwenden, um die Presse aus dem Karton zu nehmen
- vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung der Presse lesen
- eigenen Stromanschluss verwenden
- keine Verlängerungskabel und Mehrfachstecker verwenden
- mitgeliefertes Stromkabel nutzen

### WARTUNG DER PRESSE Tipps zur wartungsarmen Bedienung

- maximale Druckeinstellung beachten
- Abdeckbogen / Heizplattenschonbezug zum Schutz der Heizplatte empfohlen
- Schonbezug zum Schutz der Gummimatte auf Bodenplatte empfohlen
- abgenutzte Silikonmatte austauschen

### TÄGLICH DURCHFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- Überprüfung der Funktionen und Einstellungen
- bei Schäden oder Funktionsstörungen nicht mit dem Gerät weiterarbeiten, Händler kontaktieren

### WÖCHENTLICH DURCHFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- Reinigung der Oberflächen der Presse und des Arbeitsbereichs

### MONATLICH DURCHFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- gröbere Verschmutzungen der Heizplatte mit Heizplattenreiniger und Reibblock reinigen
- Druckspindel mit temperaturbeständigem Lithiumfett nachschmieren

### JÄHRLICH DURCHFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- freiliegendes Gestänge nachschmieren
- Heizplatte auf kalte Stellen testen, Überprüfung der Kalibrierung, siehe Handbuch

#### Kontakt:

STAHL'S' Europe GmbH • Dieselstraße 62 • 66763 Dillingen • Germany  
Telefon: +49 (0) 68 31/97 33-0 • Fax: +49 (0) 68 31/97 33 45  
www.stahls.de • info@stahls.de